



**Aparat telefoniczny komórkowy
MT-180 SOS Hektor**

Dziękujemy za zakup produktu naszej marki.

**Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o
zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi.**

Spis treści

1. WŁAŚCIWOŚCI.....	6
2. WAŻNE, PRZECZYTAJ ZANIM WŁĄCZYSZ..	6
URZĄDZENIE	6
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	7
4. UWAGI DOTYCZĄCE AKUMULATORA	10
5. WPROWADZENIE	10
5.1. Odblokowanie i zablokowanie telefonu.....	11
5.2. Wygląd telefonu	12
5.3. Klawiatura – funkcje przycisków	13
5.4. Instalacja karty SIM	15
5.5. Instalacja karty Micro SD (Opcja).....	17
5.6. Akumulator.....	18
5.6.1. Instalacja akumulatora	18
5.6.2. Ładowanie akumulatora	19
5.6.3. Ładowanie akumulatora przy pomocy	19
ładowarki biurkowej (opcja).....	19
5.7. Włączanie i wyłączanie telefonu.....	21
5.8. Blokada karty SIM	22
5.9. Łączenie z siecią.....	22
5.10. Podłączenie zestawu słuchawkowego (opcja)	23
.....	23
6. NAWIĄZYWANIE POŁĄCZEŃ	24
6.1. Nawiązywanie połączenia krajowego	24
6.2. Rozmowy międzynarodowe	24
6.3. Połączenia alarmowe	25

6.4. Nawiązywanie połączeń – książka telefoniczna	25
6.5. Odbieranie połączeń	26
6.6. Operacje podczas rozmowy telefonicznej.....	26
7. MENU GŁÓWNE.....	29
7.1. Funkcje Menu Głównego	29
7.2. Książka telefoniczna.....	30
7.2.1. Dodaj nowy kontakt	31
7.2.2. Edytuj wpis w książce telefonicznej	31
7.2.3. Usuń wszystkie wpisy	32
7.2.4. Kopiowanie wszystkich wpisów.....	32
7.2.5. Zapisywanie pozycji książki telefonicznej pod klawiszem szybkiego wybierania (2-9)	33
7.2.6. Wykonywanie połączeń za pomocą Kontaktów ze zdjęciami (Fotokontakty)	33
7.2.7. Tworzenie kontaktu ze zdjęciem (Tworzenie Fotokontaktu).....	34
7.3. Wiadomości.....	35
7.3.1. Napisz wiadomość.....	35
7.3.2. Skrzynka odbiorcza	36
7.3.3. Wersje robocze	36
7.3.4. Skrzynka nadawcza	37
7.3.5. Wiadomości wysłane.....	38
7.3.6. Ustawienia wiadomości	39

7.4. Połączenia	39
7.4.1. Nieodebrane połączenia.....	39
7.4.2. Wybierane połączenia.....	40
7.4.3. Otrzymane połączenia	40
7.4.4. Wszystkie połączenia (historia połączeń) .	41
7.4.5. Usuń historię połączeń (Usuń wszystkie... połączenia)	42
7.5. Organizator.....	43
7.5.1. Alarm (Budzik).....	43
7.5.2. Lista spraw	44
7.5.3. Kalkulator.....	44
7.5.4 Kalendarz	44
7.5.5. Usługi sieciowe	45
7.6. Multimedia	46
7.6.1. Aparat.....	46
7.6.2. Zdjęcia.....	47
7.6.3. Radio FM	48
7.6.4. Menedżer Plików.....	49
7.7. Ustawienia.....	49
7.7.1. Profile.....	49
7.7.2. Ustawienia SOS.....	50
7.7.3. Opcje telefonu (Ustawienia telefonu)	52
7.7.4. Ustawienia połączeń	52
7.7.5. Ustawienia sieci.....	53
7.7.6. Blokady (Blokowanie połączeń).....	53
7.7.7. Ustawienie bezpieczeństwa	54
7.7.8. Łączność.....	55

7.7.9. Przywróć ustawienia fabryczne	55
8. LATARKA.....	56
9. ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW	56
9.1. Telefon nie chce się włączyć	56
9.2. Błąd karty SIM	56
9.3. Nie można nawiązać połączenia	57
9.4. Zła jakość głosu.....	57
9.5. Nie można wykonać połączenia.....	57
9.6. Nie otrzymujesz połączeń przychodzących ..	58
9.7. Nie można wysłać wiadomości SMS.....	58
9.8. Zablokowany PIN.....	59
9.9. Nie słyszeć rozmówcy	59
10. UTYLIZACJA	59
11. ZNORMALIZOWANE OZNACZENIA	61
12. DEKLARACJA EMC	63
13. WARUNKI GWARANCJI	65
14. KARTA GWARANCYJNA.....	68

1. WŁAŚCIWOŚCI

- Duży kolorowy wyświetlacz
- Wyświetlanie numeru abonenta dzwoniącego, daty i godziny połączenia,
- Funkcja SOS,
- Regulacja głośności dzwonka,
- Data/godzina,
- Aparat (1.3 Mpix),
- Bluetooth 3.0,
- Kalkulator,
- Kalendarz,
- Budzik,,
- Wiadomości SMS
- Informacja o czasie trwania połączenia w trakcie rozmowy,
- Radio FM
- Latarka,
- Wbudowany port micro USB,
- Wejście na kartę pamięci micro .SD,
- Podświetlanie klawiszy

2. WAŻNE, PRZECZYTAJ ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE

2.1.

Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach:


- wilgotnych oraz w pobliżu wody;
- zapylonych, zakurzonych oraz zabrudzonych;
- o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze;
- w pobliżu kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych, grzejników, pojemników pod ciśnieniem.


2.2.


Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).


UWAGA: Próba samodzielnej naprawy urządzenia powoduje utratę gwarancji.


3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


 Przed użyciem należy sprawdzić opakowanie, aby upewnić się, że urządzenie i akcesoria są całkowicie zgodne z opisem i instrukcją. W przeciwnym razie urządzenie może pracować niesprawnie.

 Urządzenie jest precyzyjnym przyrządem, nie należy go upuszczać, deptać, ani narażać na jakiegokolwiek wibracje lub uderzenia.

 Okresowo sprawdzać jednostkę główną i wszystkie akcesoria. Należy upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Pacjenta oraz na monitorowanie wydajności kabli i przetworników.

 Zaleca się sprawdzanie urządzenia przynajmniej raz w tygodniu. W przypadku oczywistych uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z urządzenia.

 Nie zaleca się używania telefonu w środowisku o wysokiej częstotliwości elektromagnetycznej. Nie używać telefonu w trakcie badań MRI i CT.

 Nie używać telefonu w środowisku z gazami łatwopalnymi, takimi jak niektóre palne środki

znieczulające. Użytkowanie w tych warunkach grozi wybuchem.



Nie demontować, nie zmieniać konfiguracji własnymi siłami. Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. Niezbędne czynności naprawcze i konserwacyjne mogą być wykonywane WYŁĄCZNIE przez wykwalifikowanych inżynierów serwisu. Użytkownicy nie mogą samodzielnie konserwować ani naprawiać urządzenia.



Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innej cieczy, nie wystawiać na działanie promieni słonecznych oraz nie narażać na działanie wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności.



Nie używać telefonu natychmiast po przeniesieniu z zimnego otoczenia do ciepłego lub wilgotnego otoczenia.



Nie naciskać przycisków na panelu przednim ostrymi materiałami.



Baterie i komorę baterii należy trzymać z dala od dzieci. Mogą być szkodliwe w przypadku połknięcia.

UWAGA:

Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi.

4. UWAGI DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- Akumulatora nie należy wrzucać do ognia.
- Nie należy ładować akumulatora bez przerwy dłużej niż 24 godziny.

5. WPROWADZENIE

Kod urządzenia:

Kod urządzenia zapewnia, że osoby nieupoważnione nie będą mogły korzystać z telefonu.

Domyślny kod: **0000**

Kod PIN:

Kod PIN został dostarczony przez Operatora Sieci wraz z kartą SIM i / lub został skonfigurowany przez Ciebie.

5.1. Odblokowanie i zablokowanie telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu należy nacisnąć i przytrzymać klawisz *.

Aby zablokować klawiaturę telefonu należy będąc w Menu startowym nacisnąć i przytrzymać klawisz *.

5.2. Wygląd telefonu



1. Lewy przycisk funkcyjny
2. Przycisk połączenia (Zielona Słuchawka)
3. Klawisz *
4. Głośnik
5. Przycisk OK
6. Prawy przycisk funkcyjny
7. Klawisz zakończenia połączenia (Czerwona Słuchawka), Przycisk Wstecz
8. Klawisze nawigacyjne: góra, dół, prawo, lewo
9. Klawisz #

10. Klawisz SOS
11. Głośnik
12. Aparat
13. Mikrofon
14. Port micro USB
15. Złącze do ładowarki biurkowej
16. Wtyczka zestawu słuchawkowego (3.5 mm)

5.3. Klawiatura – funkcje przycisków

Nazwa	Funkcje
Lewy przycisk funkcyjny (LPF) [1]	<p>Dolna linia na wyświetlaczu wskazuje funkcje przycisku. Możesz je zrealizować naciskając przycisk.</p> <p>Przycisk służy do akceptacji Przycisk służy do akceptacji kodu PIN, w stanie spoczynku przejście do Menu.</p>

<p>Prawy przycisk funkcyjny (PPF)[6]</p>	<p>Dolna linia na wyświetlaczu wskazuje funkcje przycisku. Możesz je zrealizować naciskając przycisk.</p> <p>W stanie spoczynku przejście do Książki telefonicznej.</p> <p>Naciśnij przycisk, aby wyjść z bieżącego menu/okna.</p>
<p>Klawisze nawigacyjne: Klawisz Góra, Dół, Prawo, Lewo [8]</p>	<p>Klawisz nawigacyjny – służy do nawigacji po menu.</p> <p>Klawisze skrótu.</p> <p>W stanie spoczynku :</p> <p>Dół przejście do Fotokontaktów</p> <p>Góra – przejście do Wiadomości</p> <p>Lewo - przejście do Kalendarza</p> <p>Prawo- przejście do Alarmów</p>
<p>Przycisk OK [5]</p>	<p>Przycisk służy do akceptacji.</p>
<p>Przycisk połączenia (Zielona Słuchawka) [2]</p>	<p>Przycisk służy do nawiązywania i odbierania połączeń.</p> <p>Naciśnij klawisz w Ekranie Startowym aby przejść do ostatnio nawiązywanych połączeń.</p>

Przycisk rozłączenia (Czerwona Słuchawka) [7]	Naciśnij przycisk, aby zakończyć rozmowę lub odrzucić przychodzące połączenie. Naciśnij przycisk aby powrócić do Ekranu Startowego. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz do momentu całkowitego włączenia lub wyłączenia telefonu.
--	--

0-9	Klawisze służą do wprowadzania cyfr i liter.
*	Naciśnij klawisz aby wprowadzić +. P, W.
#	Naciśnij i przytrzymaj klawisz będąc w Ekranie Startowym aby przełączyć profil: Ogólny/ Cichy (bez dźwięku). W menu Wiadomości klawisz służy do zmiany metody wprowadzania znaków.


5.4. Instalacja karty SIM

Przed włożeniem karty SIM upewnij się, że


telefon jest wyłączony oraz nie jest podłączona do niego ładowarka.

Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj Czerwoną Słuchawkę [7], aby go wyłączyć.

1. Odsuń w dół tylną klapkę obudowy.



2. Wyjmij akumulator.
3. Włóż kartę SIM.



4. Ponownie włóż akumulator.
5. Zasuń klapkę obudowy.

Telefon automatycznie odczyta kartę SIM.

UWAGA :

- *Kartę SIM przechowuj z dala od elektryczności oraz miejsc i obiektów namagnetyzowanych.*
- *Nie dotykaj metalowej części karty, gdyż może to skutkować uszkodzeniem karty lub utratą danych.*
- *Uszkodzona karta nie może zostać zalogowana do sieci GSM.*
- *Wyłącz telefon przed wyjęciem karty SIM.*
- *Wkładanie i wyjmowanie karty SIM, gdy telefon jest włączony może spowodować uszkodzenie karty SIM.*

5.5. Instalacja karty Micro SD (Opcja)

1. Przesuń uchwyt w dół, aby go odblokować.
2. Otwórz uchwyt i delikatnie włóż kartę Micro SD do gniazda karty Micro SD.
3. Zamknij uchwyt i przesuń w górę, aby go zablokować.




5.6. Akumulator

Dla lepszej wydajności akumulatora przed pierwszym użyciem telefonu ładuj akumulator przez co najmniej 12 godzin.

5.6.1. Instalacja akumulatora

W celu zainstalowania akumulatora:

1. Przesuń pokrywę na akumulatora w dół.
2. Włóż akumulator.



3. Zasuń pokrywę.
4. Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.

W celu wyjęcia akumulatora:

1. Przesuń pokrywę na akumulatora w dół.
2. Wyjmij akumulator z telefonu.

5.6.2. Ładowanie akumulatora

1. Podłącz wtyczkę micro USB do złącza ładowania w telefonie.
2. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieci. Po podłączeniu telefonu do ładowarki ikonka poziomego naładowania akumulatora zacznie pokazywać ładowanie akumulatora.
3. Gdy akumulator jest w pełni naładowany ikonka stanu naładowania akumulatora przestaje pokazywać ładowanie.
4. Pełne ładowanie akumulatora zajmuje około 3-4 godziny. W czasie ładowania akumulatora (3-4 godz.) akumulator i ładowarka mogą być ciepłe.



5.6.3. Ładowanie akumulatora przy pomocy ładowarki biurkowej (opcja)

1. Wtyk ładowarki sieciowej włóż do gniazda ładowarki biurkowej.
2. Podłącz zasilacz do sieci.

3. Ustaw aparat telefoniczny na ładowarce biurkowej stykami do dołu.



UWAGA :

- *Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.*
- *Do ładowania akumulatora używaj tylko ładowarek zakupionych w firmie Mescomp Technologies S.A lub w autoryzowanych punktach sprzedaży. Używanie nieautoryzowanych ładowarek może spowodować utratę gwarancji lub spowodować zagrożenie.*
- *Telefon powinien być ładowany w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia w zakresie 5 - 40°C.*
- *Jeśli telefon wyłączy się automatycznie naładuj akumulator.*
- *Przed ładowaniem telefonu upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany.*
- *Nie wydobywaj akumulatora podczas ładowania.*
- *Odlącz ładowarkę, gdy akumulator jest w pełni naładowany.*

5.7. Włączanie i wyłączanie telefonu

W celu włączenia lub wyłączenia telefonu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund Czerwoną Słuchawkę [7].
2. Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, wpisz go, a następnie zaakceptuj lewym

przyciskiem funkcyjnym [1].

5.8 Blokada karty SIM

Przy każdym włączeniu telefonu należy podać właściwy kod PIN1 do karty SIM1. Kod PIN1 zapewnia bezpieczeństwo użytkownika telefonu.

1. Wprowadź kod PIN1, a następnie potwierdź lewym przyciskiem funkcyjnym [1].
2. Niewłaściwie wprowadzony kod PIN1 możesz Usunąć prawym przyciskiem funkcyjnym [6].

UWAGA:

- *Po trzecim błędnym wprowadzeniu kodu PIN1 karta SIM zablokuje sieć.*
- *Po 3-krotnym wprowadzeniu złego kodu PIN1 należy wprowadzić kod PUK1.*
- *Jeśli nie znasz kodu PUK1 skontaktuj się z operatorem sieci. Standardowy kod PIN zawiera od 4 do 8 znaków.*
- *Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się zmianę kodu PIN ustalonego przez Operatora Sieci.*

5.9. Łączenie z siecią

Kiedy karta SIM została prawidłowo Zainstalowana, telefon automatycznie wyszuka

dostępną sieć. Nazwa wyszukiwanej sieci pojawi się na wyświetlaczu telefonu.

UWAGA:

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis “Brak sieci” Oznacza to, że Twój telefon znajduje się poza zasięgiem Twojej sieci. W trybie tym możesz wykonać jedynie połączenia alarmowe np. z policją lub pogotowiem.

5.10. Podłączenie zestawu słuchawkowego (opcja)


Możesz użyć zestawu słuchawkowego z wtyczką typu jack 3,5 mm., (brak w zestawie).

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy włóż go do gniazda zestawu słuchawkowego na spodzie telefonu.

Po prawidłowym podłączeniu zestawu słuchawkowego na ekranie zostanie wyświetlana ikonka słuchawek.

Uwaga: Korzystając z zestawu słuchawkowego zwróć uwagę na poziom głośności.

Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda 3,5 mm.



6. NAWIAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się nazwa Twojego Operatora oznacza to, że możesz odbierać i wykonywać połączenia.

6.1. Nawiązywanie połączenia krajowego

1. Wybierz numer telefonu. (Aby skasować ostatnio wprowadzoną cyfrę numeru telefonu naciśnij prawy przycisk funkcyjny [6]).
2. Naciśnij Zieloną Słuchawkę [2], aby nawiązać połączenie.
3. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się informacja o statusie połączenia.
4. Naciśnij Czerwoną Słuchawkę [7], aby zakończyć połączenie.

6.2. Rozmowy międzynarodowe

1. Naciśnij 2 razy przycisk *. Na wyświetlaczu pojawi się „+”.
2. Wybierz numer kierunkowy Państwa (dla Polski +48).

3. Wybierz numer telefonu.
4. Naciśnij Zieloną Słuchawkę [2], aby nawiązać połączenie.

6.3. Połączenia alarmowe

1. Wybierz numer alarmowy np. 112.
2. Naciśnij Zieloną Słuchawkę [2], aby nawiązać połączenie.
3. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się informacja o statusie połączenia.
4. Naciśnij Czerwoną Słuchawkę [7], aby zakończyć połączenie.

UWAGA:

- *Aby nawiązać połączenie alarmowe telefon musi znajdować się w zasięgu dowolnej sieci.*
- *Połączenia alarmowe można nawiązać bez zainstalowanej karty SIM.*

6.4. Nawiązywanie połączeń – książka telefoniczna

Jeśli zapisałeś numer i nazwę kontaktu w książce telefonicznej, możesz również użyć książki telefonicznej.

Będąc w menu startowym naciśnij Prawy Klawisz nawigacyjny aby przejść do książki telefonicznej.

1. Klawiszami w górę i w dół wybierz kontakt, pod który chcesz zadzwonić.
2. Naciśnij zieloną słuchawkę, aby połączyć się z numerem.
3. Naciśnij czerwony przycisk, aby zakończyć połączenie lub anulować próbę połączenia.

6.5. Odbieranie połączeń

W przypadku połączenia przychodzącego telefon dzwoni i / lub wibruje oraz pokazuje numer lub odpowiednią nazwę.

1. Naciśnij Zieloną Słuchawkę jeśli chcesz odebrać połączenie.
2. Naciśnij Czerwoną Słuchawkę, jeśli chcesz odrzucić lub zakończyć połączenie.

Tryb słuchawki / Bluetooth): Podłączając słuchawki (w tym słuchawki Bluetooth), możesz odebrać połączenie, naciskając przycisk na słuchawkach.

6.6. Operacje podczas rozmowy telefonicznej

Podczas rozmowy naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć/wyłączyć **tryb głośnomówiący** (Napis Głośnik/Słuchawka).

Podczas rozmowy naciśnij lewy klawisz Funkcyjny, aby przejść do dodatkowych opcji.

Wstrzymaj: wstrzymaj to połączenie.

Zakończ połączenie: zakończ bieżące połączenie.

Książka telefoniczna: aby przejść do książki telefonicznej.

Połączenia : aby przejść do nowego połączenia.

Wiadomość: aby przejść do Wiadomości.

Wycisz/Wyłłącz

dzwonek: wyłączyć/włączyć mikrofon,

Głośność: aby zmienić głośność w słuchawce.










Wyświetlacz:

1	2	3
4		
5		
6		
7		8

1. Status sygnału
2. Ikonki informacyjne
3. Stan akumulatora
4. Operator sieci
5. Czas

6. Data
7. Menu
8. Nazwy poleceń

Ikonki:

	Zasięg
	Nowa wiadomość
	Zestaw słuchawkowy
	Nieodebrane połączenie
	Tryb - Tylko dzwonek
	Tryb cichy – Tylko wibracje
	Tryb: Dzwonek i wibracje
	Przekierowanie połączenia
	Włączony alarm/budzik
	Roaming

	Bluetooth
	Stan naładowania akumulatora
	Stan naładowania akumulatora

7. MENU GŁÓWNE

7.1. Funkcje Menu Głównego

1. Aby odblokować telefon i przejść do Widoku Startowego naciśnij i przytrzymaj klawisz * [3].
2. Następnie wciśnij klawisz OK [5], aby przejść do Menu.
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] przejdź do jednej wybranej funkcji i naciśnij lewy przycisk funkcyjny [1].
4. Aby wyjść z Głównego Menu naciśnij prawy przycisk funkcyjny [6].

Wykaz Menu Głównego:

- Książka telefoniczna
- Wiadomości
- Połączenia

- Organizator
- Multimedia
- Ustawienia

7.2. Książka telefoniczna

Nazwy kontaktów wraz z numerami telefonów
Można przechowywać w wewnętrznej książce telefonicznej (do 200 wpisów) i książce telefonicznej SIM (zależne od karty SIM, ale maksymalnie 250 wpisów).

Aby uzyskać dostęp do książki telefonicznej:
W menu startowym naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

W menu startowy naciśnij Lewy klawisz funkcyjny - Książka telefoniczna - a następnie naciśnij OK.

Uwaga:



Wskazuje wpisy w książce telefonicznej SIM.



Wskazuje wpisy w wewnętrznej książce telefonicznej.

7.2.1. Dodaj nowy kontakt

1. W głównym menu wybierz **Książka telefoniczna** i naciśnij OK.
2. Wybierz **Dodaj nową pozycję** i naciśnij OK.
3. Wybierz preferowane miejsce przechowywania – SIM lub telefon . Jeśli wybierzesz **Telefon** możesz edytować **Nazwę**, **Numer** i **Dźwięk dzwonka rozmówcy**.
4. Naciśnij **Opcje** a następnie **Zapisz**, jeśli chcesz zapisać kontakt.

7.2.2. Edytuj wpis w książce telefonicznej

Aby edytować wpis w książce telefonicznej:

1. W menu startowym naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby przejść do **Książki telefonicznej**.
2. Klawiszami góra/ dół wybierz wpis, który chcesz edytować. Następnie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny
3. Wybierz **Edytuj**, a następnie zmodyfikuj **Nazwę**.
4. Naciśnij klawisz dół aby zmodyfikować **Numer**.
5. Naciśnij **Opcja** a następnie **OK**, aby zapisać zmiany.

7.2.3. Usuń wszystkie wpisy

Aby usunąć wszystkie wpisy z telefonu lub karty SIM

1. Z głównego menu wybierz **Książka telefoniczna** a następnie naciśnij **OK**.
2. Wybierz **Ustawienia Książki telefonicznej** i naciśnij **OK**.
3. Wybierz opcję **Skasuj wszystkie kontakty** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz **Z karty SIM** lub **Z telefonu**.
5. Naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby potwierdzić.

7.2.4. Kopiowanie wszystkich wpisów

Aby skopiować wszystkie wpisy z telefonu lub karty SIM:

1. Z głównego menu wybierz **Książka telefoniczna** a następnie naciśnij **OK**.
2. Wybierz **Ustawienia książki telefonicznej** i naciśnij **OK**.
3. Wybierz opcję **Skopiuj kontakty** i naciśnij przycisk **OK**.
4. Wybierz **Telefon** aby skopiować do telefonu lub **SIM**, aby skopiować na kartę **SIM** naciśnij przycisk **OK**.

5. Naciśnij ponownie przycisk **OK**, aby potwierdzić.

7.2.5. Zapisywanie pozycji książki telefonicznej pod klawiszem szybkiego wybierania (2-9)

1. Z głównego menu wybierz **Książka telefoniczna** a następnie naciśnij **OK**.
2. Wybierz **Szybkie wybieranie** i naciśnij **OK**.
3. Ustaw Status na **Włącz**, naciśnij klawisz dół, aby ustawić numery.
4. Naciśnij **OK**, na wyświetlaczu pojawi się 2-9.
5. Naciśnij przycisk góra lub dół, aby wybrać klawisz, pod którym chcesz zapisać kontakt.
6. Naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić.

7.2.6. Wykonywanie połączeń za pomocą Kontaktów ze zdjęciami (Fotokontakty)

1. Będąc w ekranie startowym naciśnij klawisz dół.
Tutaj możesz wybrać do 8 kontaktów ze zdjęciami.
2. Za pomocą klawiszy dół/góra przewiń do Żądanego kontaktu ze zdjęciem, a następnie naciśnij Zieloną Słuchawkę.
3. Kontakty ze zdjęciami pojawią się na wyświetlaczu.

7.2.7. Tworzenie kontaktu ze zdjęciem (Tworzenie Fotokontaktu)

1. Będąc w ekranie startowym naciśnij klawisz dół, aby przejść do menu kontaktu ze zdjęciem.
2. Wybierz fotokontakt za pomocą klawiszy góra/dół.
3. Aby edytować kontakt ze zdjęciem, naciśnij lewy klawisz funkcyjny (Edytuj).
4. Wprowadź nazwę w pierwszym wierszu i numer telefonu w drugim wierszu.
5. W trzecim wierszu naciśnij lewy klawisz funkcyjny (Opcja), aby dodać zdjęcie.

Dostępne opcje:

- a) Domyślne,
 - b) Z aparatu: zrób zdjęcie za pomocą aparatu,
 - c) Wybierz z pliku: wybierz zdjęcie, które już zapisałeś.
6. W czwartym wierszu możesz wybrać dzwonek.
 7. Po edycji kontaktu naciśnij lewy klawisz funkcyjny (**Opcja**).
 8. Wybierz **Zapisz** a następnie potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Ważne: Aby użyć zdjęcia jako **Fotokontaktu** użyj rozdzielczości 240 x 320 pikseli w ustawieniach aparatu (aby zmienić rozdzielczość naciśnij przycisk 1 w oknie głównym aparatu).

Uwaga: Aby zapisać obrazy, potrzebujesz karty pamięci Micro SD o pojemności do 16 GB. (Karta nie wchodzi w skład akcesoriów).

7.3. Wiadomości

7.3.1. Napisz wiadomość

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij LPF [1].
3. Wybierz **Napisz wiadomość** i naciśnij LPF [1].
4. Klawiszami alfanumerycznymi napisz wiadomość.
5. Mając otwartą wiadomość naciśnij LPF [1], aby przejść do Opcji.
6. Wybierz **Wyślij do** i naciśnij przycisk LPF [1].
7. Na wyświetlaczu pojawią się następujące opcje:
 - Wprowadź numer
 - Dodaj z Książki telefonicznej
8. Wybierz: Wprowadź numer, aby wpisać numer

ręcznie .

9. Wpisz numer Abonenta.

10. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [1], aby przejść do Opcji.

11. Wybierz Wyślij i naciśnij LPF [1], aby wysłać Wiadomość.

7.3.2. Skrzynka odbiorcza

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).

2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij LPF [1].

3. Wybierz **Skrzynka odbiorcza** i naciśnij LPF [1].

4. Wybierz odpowiednią wiadomość klawiszami nawigacyjnymi [8] i naciśnij LKF[1].

Dostępne opcje:

—— Podgląd

—— Przekaż

—— Skasuj

—— Skasuj wszystko

—— Zaznacz kilka

—— Oznacz jako nieprzeczytane

—— Zaawansowane

—— Szczegóły

7.3.3. Wersje robocze

W Wersjach roboczych zachowane są

wiadomości, które nie wysłane przez Użytkownika.

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij LPF [1].
3. Wybierz **Wersje robocze** i naciśnij LPF [1].
4. Wybierz odpowiednią wiadomość klawiszami nawigacyjnymi [8] i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [1].

Dostępne opcje:

- Podgląd: Wyświetl wiadomość
- Wyślij: Wyślij wiadomość SMS
- Edytuj: Edytuj treść wiadomości
- Skasuj: Usuń wiadomość
- Skasuj wszystko: Usuń wszystkie wiadomości z Wersji Roboczych.

7.3.4. Skrzynka nadawcza

W skrzynce nadawczej zachowane są wiadomości, które zostały nadane.

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij LPF [1].
3. Wybierz **Skrzynka nadawcza** i naciśnij LPF [1].
4. Wybierz odpowiednią wiadomość klawiszami nawigacyjnymi [8] i naciśnij Lewy Klawisz

Funkcyjny [1], aby przejść do szczegółów.

Dostępne opcje:

- Podgląd: Wyświetl wiadomość
- Wyślij ponownie: Wyślij ponownie wiadomość SMS
- Edytuj: Edytuj treść wiadomości
- Skasuj: Usuń wiadomość
- Skasuj wszystko: Usuń wszystkie wiadomości z Wersji Roboczych.

7.3.5. Wiadomości wysłane

W Wysłanych wiadomościach zachowane są wiadomości wysłane przez Użytkownika.

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główny Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij LPF [1].
3. Wybierz **Wysłane wiadomości** i naciśnij LPF [1].
4. Wybierz odpowiednią wiadomość klawiszami nawigacyjnymi [8] i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [1].

Dostępne opcje:

- Podgląd
- Przekaż
- Skasuj

—— Skasuj wszystko

7.3.6. Ustawienia wiadomości

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij LPF [1].
3. Wybierz **Ustawienia wiadomości** i naciśnij LPF[1] aby przejść do szczegółów.

7.4. Połączenia

7.4.1. Nieodebrane połączenia

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Wybierz **Nieodebrane połączenia** i naciśnij klawisz LPF [1], aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
4. Naciśnij LPF [1], aby przejść do dodatkowych opcji.

Dostępne opcje:

- Podgląd
- Wybierz
- Wyślij wiadomość (SMS)
- Zapisz w książce telefonicznej

- Dodaj do czarnej listy
- Edytuj przed połączeniem
- Skasuj

7.4.2. Wybierane połączenia

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Wybierz **Wybierane połączenia** i naciśnij Klawisz LPF [1] aby wyświetlić wykonane połączenia.
4. Naciśnij LPF [1], aby przejść do dodatkowych opcji.

Dostępne opcje:

- Podgląd
- Wybierz
- Wyślij wiadomość (SMS)
- Zapisz w książce telefonicznej
- Dodaj do czarnej listy
- Edytuj przed połączeniem
- Skasuj

7.4.3. Otrzymane połączenia

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz.

Główne Menu).

2. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Wybierz **Otrzymane połączenia** i naciśnij klawisz LPF[1].
4. Naciśnij klawisz LPF [1], aby przejść do dodatkowych opcji.

Dostępne opcje:

- Podgląd
- Wybierz
- Wyślij wiadomość (SMS)
- Zapisz w książce telefonicznej
- Dodaj do czarnej listy
- Edytuj przed połączeniem
- Skasuj

7.4.4. Wszystkie połączenia (historia połączeń)

Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).

1. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij klawisz LPF [1].
2. Wybierz **Wszystkie połączenia** i naciśnij klawisz LPF [1].
3. Będąc w Menu **Wszystkie Połączenia**, klawiszami

nawigacyjnymi [8] przeglądaj historię połączeń.
4. Naciśnij klawisz LPF [1], aby przejść do dodatkowych opcji.

Dostępne opcje:

- Podgląd
- Wybierz
- Wyślij SMS
- Zapisz w książce telefonicznej
- Dodaj do czarnej listy
- Edytuj przed połączeniem
- Skasuj

7.4.5. Usuń historię połączeń (Usuń wszystkie połączenia)

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij klawisz LPF [4].
3. Wybierz **Usuń historię połączeń** i naciśnij klawisz LPF [1].
4. Naciśnij klawisz LPF [1], aby przejść do dodatkowych opcji.

Dostępne opcje:

- Wybierane połączenia
- Nieodebrane połączenia

- Otrzymane połączenia
- Wszystkie połączenia

7.5. Organizator

7.5.1. Alarm (Budzik)

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Organizator** naciśnij LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Alarm** i naciśnij LPF[1].
4. Naciśnij LPF [1] aby ustawić szczegóły.

Dostępne opcje:

- Włącz/Wyłącz
- Ustaw czas alarmu
- Drzemka (min) - Czas drzemki w minutach: 1-10 minut
- Powtórz
- Tylko raz: Nastaw alarm tylko raz
- Codziennie: Nastaw codzienny alarm
- Własne: Nastaw alarm na określone dni tygodnia.
- Dźwięk alertu (budzika): Ustaw rodzaj dzwonka alarmu
- Typ alarmu: Wybierz rodzaj

powiadomienia - Wibracje i dzwonek, Tylko dzwonek, Tylko wibracje.

7.5.2. Lista spraw

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Organizator** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Lista spraw** i naciśnij przycisk LPF [1].
4. Naciśnij LPF [1], aby wyświetlić szczegóły.

7.5.3. Kalkulator

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Organizator** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Kalkulator** i naciśnij LPF [1].

Uwaga: Aby wstawić przecinek dziesiętny wciśnij #.

7.5.4 Kalendarz

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Organizator** naciśnij klawisz LPF [1].

3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Kalendarz** i naciśnij przycisk LPF [1].
4. Klawisze nawigacyjne służą do poruszania się po Kalendarzu.

Dostępne opcje:

- Podgląd
- Pokaż wszystkie
- Dodaj wydarzenie
- Usuń wydarzenie
- Przejdź do daty
- Przejdź do aktualnej daty
- Początek tygodnia

7.5.5. Usługi sieciowe

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Organizator** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Usługi sieciowe** i naciśnij przycisk LPF [1].
4. Naciśnij LPF [1] aby ustawić szczegóły.

Uwagi: Usługi od Operatora

7.6. Multimedia

7.6.1. Aparat

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główny Menu).
2. Będąc w Menu **Multimedia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Aparat** i naciśnij przycisk LPF [1].
4. Naciśnij LPF [1], aby ustawić szczegóły.

Dostępne opcje:

- Zdjęcia
 - Ustawienia aparatu
 - Ustawienia obrazu
 - Ustawienia efektów
 - Przechowywanie
 - Przywróć domyślne
5. Przejdź do okna głównego Aparatu wciskając PPF, a następnie wciśnij przycisk OK [5] żeby zrobić zdjęcie.
 6. Będąc w oknie głównym Aparatu możesz skorzystać ze skrótów klawiszowych:
Klawisz „1”- Zmień rozdzielczość obrazu

Klawisz „2”- Jakość obrazu
Klawisz „4”- Balans bieli
Klawisz „6”- Opóźnienie wyzwalacza
Klawisz „w górę” - Powiększ
Klawisz „w dół” - Pomniejsz
Klawisz „w lewo” - (EV-)
Klawisz „w prawo” - (EV +)

Uwaga: Aby zapisać zdjęcie, potrzebujesz karty pamięci Micro SD o pojemności do 16 GB (Karta Micro SD nie wchodzi w skład akcesoriów dołączonych do telefonu).

7.6.2. Zdjęcia

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Multimedia** naciśnij klawisz LPF [1]. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Zdjęcia** i naciśnij przycisk LPF [1].
3. Naciśnij LPF [1], aby przejść do szczegółów wybranego zdjęcia.

Dostępne opcje:

- Podgląd
- Wybierz styl

- Wyślij
- Użyj jako
- Zmień nazwę
- Skasuj
- Skasuj wszystkie pliki
- Informacje o zdjęciu

7.6.3. Radio FM

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Multimedia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Radio** i naciśnij przycisk LPF [1].
4. Naciśnij LPF [1], aby ustawić szczegóły.

Dostępne opcje:

- Lista kanałów: Wyświetl listę stacji, które zapisałeś
- Wprowadzanie ręczne: Manualne wyszukanie dostępnej częstotliwości
- Automatyczne wyszukiwanie preselekcji
- Automatyczne wyszukanie dostępnej częstotliwości i zapis
- Ustawienia

5. Będąc w Menu Radia naciśnij przycisk OK [5], aby włączyć/wyłączyć radio.
6. Naciśnij prawy lub lewy klawisz Nawigacyjny, aby przejść do następnej stacji.
7. Naciśnij * lub # żeby podgłośnić lub przyciszyć radio.

7.6.4. Menedżer Plików

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Organizator** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Menedżer Plików** i naciśnij przycisk LPF [1].
4. Naciśnij LPF [1], aby przejść do szczegółów.

Uwaga: Możesz przeglądać zajętość pamięci telefonu oraz karty SD.

7.7. Ustawienia

7.7.1. Profile

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Profile** naciśnij klawisz LPF [1].

3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz opcję i naciśnij LPF [1].

Dostępne opcje:

- Ogólny – włączone wszystkie dźwięki
- Bez dźwięku – wyłączone dźwięki i włączone wibracje
- Spotkanie
- Na zewnątrz

7.7.2. Ustawienia SOS

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij LPF [1].
3. Wybierz **Ustawienia SOS** i naciśnij LPF [1], aby przejść do szczegółów.

Dostępne opcje:

- Status – Włącz/Wyłącz funkcje SOS
- Ustaw numery SOS
- SOS SMS wł./wył.
- Wiadomość SOS

UWAGA :

- *Po naciśnięciu klawisza SOS zostanie wysłana alarmowa wiadomość SOS do jednego z Abonentów wpisanego numeru SOS (jeśli opcja została włączona).*
- *Po wysłaniu wiadomości zostanie wywołane połączenie SOS z pierwszym numerem z listy. Jeśli pierwszy numer nie odpowiada, kolejno zostanie wywołane połączenie z drugim, trzecim, czwartym, piątym numerem SOS, aż do momentu odebrania połączenia. Po odebraniu połączenia telefon automatycznie przejdzie do trybu głośnomówiącego.*
- *Jeśli wybrany Abonent numeru SOS ma ustawioną pocztę głosową, telefon uzna, że udało się nawiązać połączenie SOS i nie będzie nawiązywał połączenia z kolejnym numerem SOS.*
- *Po wprowadzeniu i zapisaniu numerów SOS, zaleca się przetestowanie funkcji SOS wybranymi numerami, aby upewnić się, że numery telefonicznie zostały wprowadzone poprawnie.*
- *Istnieje możliwość zapisania do 5 numerów SOS.*
- *Podczas połączenia alarmowego funkcja zestawu głośnomówiącego jest włączana automatycznie. Nie trzymaj telefonu przy uchu!*

7.7.3. Opcje telefonu (Ustawienia telefonu)

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. 3.1)
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij klawisz LPF [4].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Opcje telefonu**, naciśnij przycisk LPF [1].
4. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij LPF [1].

Dostępne opcje:

- Czas i data
- Język
- Preferowana metoda wprowadzania
- Wyświetl właściwości

7.7.4. Ustawienia połączeń

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. 3.1).
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Ustawienia połączeń** naciśnij przycisk LPF [1].
4. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij LPF [1].

Dostępne opcje:

- Identyfikacja (ukryj prezentację numeru lub zezwól)
- Połączenia oczekujące
- Przekazywanie połączeń
- Blokowanie połączeń
- Ustawienia zaawansowane

7.7.5. Ustawienia sieci

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Ustawienia sieci** i naciśnij LPF [1], aby przejść do szczegółów.

Dostępne opcje:

- automatycznie
- ręcznie

7.7.6. Blokady (Blokowanie połączeń)

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz

Blokady i

naciśnij LPF [1].

4. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij LPF [1].

Dostępne opcje:

- Książka telefoniczna
- Wiadomości
- Połączenia
- Organizator
- Multimedia

7.7.7. Ustawienie bezpieczeństwa

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główny Menu).
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Ustawienia bezpieczeństwa** i naciśnij LPF [1].
4. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij LPF [1].

Dostępne opcje:

- Bezpieczeństwo karty SIM (ustawienie PIN kodu karty SIM).
- Bezpieczeństwo telefonu (ustawienie kodu

telefonu).

- Automatyczna blokada klawiatury
(ustawienie czasu blokady klawiatury).

7.7.8. Łączność

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główny Menu).
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Łączność** naciśnij LPF [1].
4. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij LPF [1].

Dostępne opcje:

- Bluetooth

7.7.9. Przywróć ustawienia fabryczne

(Przywracanie ustawień fabrycznych).

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główny Menu).
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij klawisz LPF [1].
3. Klawiszami nawigacyjnymi [8] wybierz **Przywróć ustawienia fabryczne** i naciśnij przycisk LPF [1].

4. Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy wprowadzić hasło.

Uwagi: standardowe hasło „0000”.

8. LATARKA

Aby włączyć/wyłączyć latarkę należy w Menu Startowym przycisnąć i przytrzymać przycisk 0.

9. ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

9.1. Telefon nie chce się włączyć

- Należy sprawdzić czy akumulator jest prawidłowo zainstalowany.
- Należy naładować akumulator.
- Należy upewnić się czy został wprowadzony prawidłowy kod PIN.

9.2. Błąd karty SIM

- Należy sprawdzić czy karta SIM nie została zabrudzona. W razie potrzeby delikatnie wyczyścić styki karty SIM.
- Należy sprawdzić czy karta SIM została zainstalowana

prawidłowo.

- Jeśli karta SIM nie działa lub została uszkodzona skontaktuj się z Operatorem.

9.3. Nie można nawiązać połączenia

- Zły odbiór? Przejdź na otwartą przestrzeń lub jeśli znajdujesz się w pomieszczeniu zbliż się do okna.
- Jesteś poza zasięgiem sieci komórkowej. Aby uzyskać informacje o zasięgu, skontaktuj się z Operatorem sieci.
- Karta SIM jest nieprawidłowa. Skontaktuj się z Usługodawcą.

9.4. Zła jakość głosu

- Niska jakość połączenia sieciowego ?
Naciśnij klawisz zakończenia połączenia i Wybierz ponownie numer. Możesz zostać przekierowany do połączenia sieciowego lub linii telefonicznej o lepszej jakości.
- Spróbuj zwiększyć głośność.

9.5. Nie można wykonać połączenia

- Należy sprawdzić czy wybrano prawidłowy numer

telefonu.

- Sprawdź czy aktywowałeś blokowanie połączeń?
Jeśli tak, wyłącz wszystkie blokady połączeń.
- Sprawdź, czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci.
- Należy sprawdzić czy na koncie znajdują się środki.

9.6. Nie otrzymujesz połączeń przychodzących

- Sprawdź, czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci.
- Sprawdź, czy telefon jest włączony.
- Sprawdź siłę sygnału.
- Sprawdź czy aktywowałeś blokowanie połączeń?
Jeśli tak, wyłącz wszystkie blokady połączeń.

9.7. Nie można wysłać wiadomości SMS

- Sprawdź numer SMSC (numer centrum wiadomości).
Przejdź do następujących ustawień
„Wiadomości -
Ustawienia wiadomości- - SIM – Ustawiania
profilu – SMSC – Opcja – Edytuj - Adres
SMSC”: Tutaj

powinien pojawić się numer centrum wiadomości Operatora.

9.8. Zablokowany PIN

- Sprawdź, czy kod PIN został wprowadzony poprawnie. Jeśli kod PIN został wpisany nieprawidłowo 3 razy, karta SIM zostaje zablokowana i będziesz potrzebować kod PUK: (Jeśli nie posiadasz kodu PUK, skontaktuj się z Operatorem sieci).

9.9. Nie słychać rozmówcy

- Podczas rozmowy naciśnij – „Opcja” a następnie „Głośność”. Klawiszami prawo/lewo wybierz odpowiedni poziom głośności.
- Włączona jest blokada klawiatury, należy odblokować klawiaturę.

10. UTYLIZACJA







Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu eksploatacji. Zutylizować w publicznych punktach zbiórki w krajach UE – Dyrektywa 2012/19/EU WEEE. W






przypadku pytań należy zwrócić się do władz lokalnych odpowiedzialnych za utylizację odpadów. Zużyta baterię należy oddać do utylizacji w sklepie detalicznym lub w odpowiednich punktach zbiórki zgodnie z przepisami krajowymi lub lokalnymi w celu ochrony środowiska. W krajach UE utylizować w publicznych punktach zbiórki odpadów – Dyrektywa 2006/66/WE.

UWAGA:

Prosimy o postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie postępowania z bateriami i odpadami.

11. ZNORMALIZOWANE OZNACZENIA

	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
	Produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.
	Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.
	Numer partii.

	<p>Opakowanie podlega ponownemu wykorzystaniu.</p>
	<p>Producent ma podpisane specjalne umowy z organizacjami do spraw recyklingu i odzysku.</p>
	<p>Data produkcji.</p>
	<p>Informacja o Wytwórcy.</p>
	<p>Autoryzowany Przedstawiciel na teren Unii Europejskiej.</p>

--	--

12. DEKLARACJA EMC

Aparat telefoniczny komórkowy MT-180 SOS Hektor został przetestowany pod kątem zgodności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z wymogami IEC 60601-1-2:2007 (wydanie 3) oraz IEC 60601-1-2:2014 (wydanie 4, art. 7 oraz 8.9). 13. Zgodność elektromagnetyczna (EMC)/ Techniczny opis produktu Ostrzeżenie –Telefon komórkowy MT-180 Hektor nie powinien być używany w pobliżu lub ustawiany na innych urządzeniach elektrycznych. Jeśli wymagane jest użycie Aparatu telefonicznego komórkowego MT-180 SOS Hektor w bezpośredniej bliskości innego sprzętu lub ustawionego na innym sprzęcie, należy obserwować prawidłowość jego pracy, aby ją ewentualnie zweryfikować w zastosowanej konfiguracji. Urządzenia łączności bezprzewodowej, takie jak domowe urządzenia sieci bezprzewodowych, telefony komórkowe, telefony

beprzewodowe i ich stacje bazowe oraz walkie-talkie, mogą zakłócać działanie Aparatu telefonicznego komórkowego MT-180 SOS Hektor i nie należy umieszczać ich w mniejszym niż 30 cm odstępnie od telefonu.

Mescomp Technologies S.A.

ul. Meksykańska 6 lok.102

03-948 Warszawa

Tel. +48 (22) 636 20 00

Fax.+48 (22) 290 32 22

<https://mescomp.pl>



Biuro Serwisu:

ul. Meksykańska 6 lok.102

03-948 Warszawa

Tel. (0 22) 838 63 38

Czynne w godz. 7.30-15.30

Wyprodukowano w PRC

Data aktualizacji: 05.12.2022

13. WARUNKI GWARANCJI

MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej gwarancji. Naprawy dokonywane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Gwarancja na urządzenie wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Jeżeli urządzenie zostało zakupione w kraju, w którym minimalny okres gwarancji przewidziany przez prawo jest dłuższy niż 24 miesiące, to obowiązuje gwarancja, która jest równa minimalnemu dopuszczonemu przez prawo okresowi gwarancyjnemu w danym kraju.
2. Wady sprzętu, ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do Działu Serwisu MESCOMP TECHNOLOGIES lub innej Upoważnionej przez MESCOMP TECHNOLOGIES placówki serwisowej zwanej Zakładem Serwisowym.
3. Karta gwarancyjna automatycznie traci ważność w następujących okolicznościach (klient nadal może korzystać z płatnych usług serwisowych):
 - a) naruszenie plomb na urządzeniu lub jego podzespołach,
 - b) brak numeru seryjnego na produkcie,

- c) brak znaków towarowych na produkcie,
 - d) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nim wady,
 - e) normalne zużycie w trakcie eksploatacji urządzenia,
 - f) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - użytkowania niezgodnego z instrukcją lub użytkowanie niezgodnie z jego przeznaczeniem (praca w zbyt wilgotnym lub zbyt suchym środowisku, niestabilne lub/i zbyt wysokie napięcie, itp.)
 - niewłaściwej instalacji i serwisu,
 - demontażu, napraw, modyfikacji, itp., dokonanych przez Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby (w tym inne firmy serwisowe niż Mescomp Technologies),
 - czynników zewnętrznych np. ciecze, pęknięcia chemiczne, niewłaściwe podłączenie, przepięcia, owady itp.,
 - g) uszkodzenia wywołane działaniem siły wyższej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne katastrofy, itp.),
 - h) materiały eksploatacyjne, takie jak baterie i spowodowane przez nie uszkodzenia.
4. Wszelkie reklamacje odnoszące się do produktu będą honorowane tylko na podstawie ważnej karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.

Niniejsza karta gwarancyjna bez dołączonego dowodu zakupu oraz daty sprzedaży, nazwy produktu, pełnej nazwy Sprzedającego podanych na załączonych dokumentach jest nieważna.

5. Wszelkie koszty (koszty diagnostyki i/lub koszty transportu) wynikłe z nieuzasadnionego zgłoszenia naprawy pokrywa Użytkownik.
6. Duplikaty niniejszej karty gwarancyjnej nie będą wydawane.
7. Niniejsza gwarancja na sprzedany sprzęt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnia kupującego wynikających z niezgodności z umową.

14. KARTA GWARANCYJNA

.....
data sprzedaży lub instalacji

.....
pieczęć i czytelny podpis

Kupon A karty gwarancyjnej MT-180	Kupon B karty gwarancyjnej MT-180	Kupon C karty gwarancyjnej MT-180
Data naprawy	Data naprawy	Data naprawy
Rodzaj naprawy	Rodzaj naprawy	Rodzaj naprawy
Zakład serwisowy	Zakład serwisowy	Zakład serwisowy

